Page: 1/21

ジルコニア式O2変換器

C-28Cコントロールユニット 取扱説明書

目 次

I. 仕	様	-	2
I - 1	一 般 仕 様	-	2
I - 2	警報出力・レンジアンサーバック	-	4
I - 3	アナログ伝送出力	-	4
I - 4	出力ホールド	-	4
I - 5	通信インターフェイス	-	4
Ⅱ. 設	置		
II - 1	設 置	-	5
II - 2	結 線	-	5
Ⅲ. 操	作		
III - 1	表 示 内 容	-	6
III - 2	キ ー 操 作	-	7
III - 3	校正モード	- 1	3
IV. 通信台	±様	- 1	7
V. パラフ	メーター早見表	- 1	8
VI. 故障追	自跡チャート	- 2	0

本計器はジルコニア酸素濃淡電池式 O2 センサー用変換器で、センサーを一定温度に制御 しながらセル起電力を測定し、それに対応した O₂ 濃度をアナログ出力することができます。 その他内部機能として各レンジの測定範囲における出力がユーザーで任意設定の他、 2点の上下限警報等を装備しています。

文書番号: IM10062216 C-28 C取扱説明書 Ver. 2.0 Page: 2/21

I. 仕 様

I-1 一般 仕様

	禄
入力信号	 ① セル起電力 : -40~1500mV(精度:±0.2%±1digit) ② RTD 抵抗 : 弊社仕様による ③ 出力ホールド:無電圧接点入力(接点容量 1mA、5V DC 以上) ④ リモート校正:無電圧接点入力(接点容量 1mA、5V DC 以上)
出力信号	 ① ヒーター電圧: SSR 出力 出力電圧は電源電圧による(全波) ゼロクロス ON/OFF 制御 ② アナログ出力: 4-20mA DC 0-1V、(DC 0-5V または 0-10V) ③ シリアル通信: RS-232C ④ 警報出力 2点 ⑤ 故障警報出力 1点 ⑥ レンジアンサーバック 1点 P3 御参照 約 0.2 秒(セル起電力)
表示及び測定単位	1) 表示 上段表示LED:表示色…緑 測定モード時:酸素濃度表示 設定モード時:設定項目表示 下段表示LED:表示色…赤 測定モード時:セル温度とセル起電力、レンジ数、
	2) 表示範囲 表示は選択単位の最大値で表示、表示桁数 4 桁(ゼロサプレス方式) %O ₂ の時は 0.00~99.99 又は 0.0~100.0 p p mO ₂ の時は 0 ~9999 又は 0.0~999.9 - %O ₂ の時は - 19.99~99.99 mVの時は - 525~1575 セル温度表示は 約 - 180~1400 オーバーレンジの時は []

立 聿釆只		IM10062216	
	1	$\pm W + U + U + U + U + U + U + U + U + U +$	

C -	2	Q	C取扱説明書	

Ver. 2.0

Page : 3/21

入音笛 7 · 1M10002210	C 2 8 C 取扱机列音 Vel. 2. 0 lage . 3/21
	 3) スケーリング設定範囲 スケーリング設定範囲は単位内で任意設定とする。(シフト、逆転可) ① % 0.00~99.99 又は 0.0~100.0 (+ O₂バージョンで使用時、小数点位置は設定による) ② p p m 0 ~9999 又は 0.0~999.9 (- O₂バージョンでは表示無し、小数点位置は設定による) ③ - O₂% 19.99~99.99 (- O₂バージョンで使用時) ④ mV 0 ~1500
	4) 演算式 酸素濃度 (%) =20.6/10 ^(E/A) 酸素濃度 (ppm) =酸素濃度 (%) ×10000 E:セル起電力、A:50 (735℃)
	5) レンジ数:1レンジ
	6) レンジ切換:マニュアル時前面パネルより選択 オート時%、ppmレンジの自動切換 (+ O ₂ バージョンで使用時)
	7) レンジアンサーバック:%O ₂ 選択時 ON
電源	AC90~130V, 50/60Hz
周囲温度・周囲湿度	- 10~50℃ / 20~90%RH (但し、結露しないこと)
絶縁抵抗	1次側端子2次側端子 DC500V 20MΩ以上 但し、1次側端子=電源端子、調節出力端子、警報出力端子 2次側端子=測定入力端子、通信端子、補助出力端子
耐電圧	1 次側端子2 次側端子 AC1500V 1 分間(10mA以下) 但し、1 次側端子=電源端子、調節出力端子、警報出力端子 2 次側端子=測定入力端子、通信端子、補助出力端子
消費電力	約 12VA MAX.(但し、センサー接続時のヒーター分は除く)
前面・ケース	前面 : 難燃性 ABS ケース : 難燃性ポリカーボネート樹脂
色	グレー
寸法/重量	96W×96H×107D(端子カバー取付時は 132D) 約 500 g
付属品	パネル取付具 2個1組

Ⅰ-2 警報出力・レンジアンサーバック

警報点数	3 点(a 接点)
警報方式	 ヒーター・RTD 断線警報 (FAIL AL) ヒーター・RTD 断線:表示温度 735℃±50℃以上で出力 ON この時、温度表示を点滅させます。 抵抗負荷 100V AC 2A、240V AC 2A、30V DC 2A 誘導負荷 100V AC 1A、240V AC 1A、30V DC 1A 酸素濃度警報 (AL1:下限、上限設定用/AL2:下限、上限設定用) 待機付設定 (WH、WL) 時は、センサー暖機完了まで動作しません ヒステリシス:AL1、AL2 各警報点に対して設定可能 抵抗負荷 100V AC 2A、240V AC 2A、30V DC 2A 誘導負荷 100V AC 1A、240V AC 1A、30V DC 1A
レンジアンサーバック	1 点 トランジスタオープンコレクタ出力 負荷容量最大 24V DC 50mA

I-3 アナログ伝送出力

出力点数	2 点
出力の種類	① DC4-20mA(負荷抵抗 600Ω以下、アイソレート) ② DC0-1V (DC0-5V 又は 0-10V)
	(電流容量 1m A以下、アイソレート)
	設定変更と結線により 0-1V、0-5V と 0-10V を切換

I-4 出力ホールド

機能	接点 ON 時、伝送出力値(電圧・電流)をホールド、指示は入力通り変化
外部接点形式	無電圧接点

I-5 通信インターフェイス

通信種類	RS-232C
伝送速度	9600bps
通信機能	A, B, C タイプ有り

Ⅱ.設 置

Ⅱ-1 設 置

本計器は屋内設置、パネル取付式になっています。

パネルカット寸法は外形図を御参照下さい。

次のような場所に計器を設置するのは避けて下さい。

- ・ 腐食性ガスや可燃性ガスのある場所
- ・ 水、油、薬品などの飛沫がかかる場所
- ・ 塵埃、塩分、鉄粉、油煙が多い場所
- 高温多湿の場所



計器本体、及び端子台蓋はプラスチック樹脂製です。振動、衝撃等を与えたり、 乱暴な取り扱いを避けて下さい。

Ⅱ-2 結 線

標準結線図を御参照の上、配線を行って下さい。

必要に応じ出力ライン、警報等を他の機器に接続して下さい。

センサーとの結線後は計器端子台で抵抗値を測定し誤配線の無い事の確認をして下さい。

パーツ	TBシリーズ	SGシリーズ	CG-SI, II
セル	$M\Omega$	$M\Omega$	$M\Omega$
セルヒーター	$30 \pm 5\Omega$	$15 \sim 20 \Omega$	$15 \sim 20 \Omega$
RTD	$100~\pm~20\Omega$	$90~\pm~15\Omega$	$75~\pm~15\Omega$

*ヒーター、RTD の抵抗値は設置場所の温度(室温、炉温度)に影響され上表の数値を超える事がありますので目安とお考え下さい。



結線時には感電に御注意下さい。



本計器には電源スイッチ、ヒューズは内蔵されておりませんので、外部にブレーカーサーキットプロテクタ、スイッチ(+ヒューズ)等を設けて下さい。

上記の電源遮断機器等は

*TBシリーズは2A以上

*SG、CG-SIシリーズは3A以上のものを使用して下さい。



電源入力端子には、電源容量に十分余裕の持った配線を接続して下さい。



信号に対するノイズ影響を防止する為、信号線はモーター、ソレノイド、SCRアクチュエーター、トランス等と同一コンジットで配線しない事、

収納盤に組み込まれる場合は信号線をリレーその他ノイズ発生源から、出来るだけ離して下さい。

Page: 6/21

Ⅲ. 操 作

1. 電源を投入すると測定モードで立ち上がります。

上段表示は、酸素濃度を表示します(例外としてレンジ単位設定で mV[セル起電力]を選択して いると上段表示はセル起電力となります)。


下段表示は、セル温度、セル起電力、スケール下限値、スケール上限値 上段表示部には「ーーーー」、あるいは数値が表示されます。これは酸素濃度もしくはセル 起電力を表示しています。暖機終了までは真値ではありません。

2. 暖機時間はセンサーの種類や電源電圧によって異なりますが、約20分です。 セル温度が 735℃付近になれば暖機完了です。



センサーの点検又は部品交換時は、必ず計器の電源を切ってから行って下さい。 感電、誤動作、計器の損傷あるいは劣化の原因となる事があります。

Ⅲ-1 表示内容



上段表示部: 7セグメント LED 4 桁、高さ 20mm 下段表示部: 7セグメント LED 4 桁、高さ 14mm

表示項目ランプ:TEMP/EMF(下段表示部に表示される数値の単位)

TEMP のときは℃、EMF のときは mV を表示

表示部

|ステータスランプ: 左から CAL、%、ppm、 - O2、mV、AUTO、AL1、AL2

CAL: CAL モード状態を表示

%、ppm、mV:選択されている測定単位を表示

- O2: - O2 バージョン選択時表示

AUTO: オートレンジ選択状態を表示、マニュアル選択時は表示なし

AL1、AL2:酸素濃度警報2点のON/OFF 状態を表示

キー: 左から MENU、▼、▲、CAL/ENT

Page: 7/21

Ⅲ - 2 キー操作

キーとは LED 表示内容の選択切換や、パラメーター数値を変更することのできるボタン スイッチのことです。下記の種類があります。

以下の文章で 内の文字は上カッコが上段、下カッコが下段の表示部に表示される内容を示します。 キーの種類



: 測定モードにおいての下段表示の切換や、モードの切換に使用します。



:確認した後計器内のメモリに読み込ませ確定するときに押します。 また校正モードに切換るときにも使用します。





:メッセージ文字の切換や、数値を変更するのに使用します。 文章中は▼▲の記号で表示しています。



▼▲ 操作を実施して数値の変更しているとき、表示部の数値の右下に点(ポイント)が 点滅している時は、数値は変更されていません。CAL/ENT キーを押すと変更されます。

1. 測定モード


電源投入時は測定モードで立ち上がります。

LED表示部 (点灯位置)	上段表示部	下段表示部	備考
T E M P	O 2測定値	135	セル温度(℃)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	O 2測定値	数值	 セル起電力 (mV)
	O 2測定値	0.00 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	出力スケール下限値
		25.00	出力スケール上限値
MENUキー 2 秒長押し	r8n6		設定モード
CAL/ENTキー 2 秒長押し ○ C A L	SEL	SPAn	校正モード


Page: 8/21

2. 設定モード

MENU キーを 2 秒以上押すと設定モードになります。測定モードに戻るには MENU キーを再度 2 秒以上押します。



- 注1) レンジ幅の設定の際、出力に対する表示の幅が狭いと出力値のふらつきが目立ってきます。ご使用可能な限り範囲を広く設定して下さい。
- 注2) 出力スケールは%、ppm、mVの各単位毎に設定出来ます。



注2) %とppmの単位の関係は下記の様になっています


0. 1%O2 ---- 1000ppmO2

注3)オートレンジの切換わり点

オートレンジで使用される時は、必ず3点校正を行って下さい。 ppmレンジの上限値が切換わり点になります。

例: %レンジが0-25%, ppmレンジが0-1000ppmの時 サンプルガスの酸素濃度が大気 (20.6%) から徐々に下がって 1000ppmまで達した場合 20.6%から0.1%までは%レンジで 0.1%以下になるとppmのレンジに自動的に切換わります。逆の場合は 1000ppmを越えたとき切換わります。

注4) オートレンジモードの時はAUTOのステータス表示が点灯します。



注1 警報待機:

セル温度が "設定温度(735°C) – 5 = 730°C" に到達するまでO2濃度の警報を出さない様にする為の設定です。

注2 ヒステリシス:

警報点近くでの警報の頻繁なON、OFFを避ける為、警報点の幅を設けるものです。

注3 警報演算タイプ:

表示単位優先の場合、ppmで警報設定していても%レンジになれば警報は解除されますが 警報設定単位優先の場合、レンジの変更に関わらず警報を維持します。



オートレンジの場合、警報点はppmレンジの上限値と重ならないように注意して下さい。 重なっている時は、レンジ切換わり時に警報が入り切りします。



注1 セル温度補正:

セルを交換した時やセルの起電力が経年劣化等で下がってきた場合にセルヒーター温度を上下して所定のセル起電力を発生させるものです。±50℃までの数値を設定する事が出来ます。▲方向でセル温度が上昇、▼方向で下降します。この補正はセル起電力を監視しながら実施する必要があります。詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。

注2 スパンリモート校正値:

エアー (20.60~20.90%) を導入時、計器背後の端子台CAL. REMOTEの端子間をモーメンタリーでショートする事により、計器をここで設定したスパン濃度に合わせる事が出来ます。

設定数値範囲は20.60~20.90%ですから導入ガスもこの範囲の空気にして下さい。

誤ってこの範囲を外れたガスを導入してリモート校正した場合は、正しい濃度のガスを再導入してこの リモート校正を実施するか、前面パネルで手動にて校正し訂正して下さい。

* このスパンリモート校正は前面パネルの校正を実施(ZERO/SPANキーを利用しENTキーを押した時点) すればクリアーされます。

注3 フィルタ:

指示、出力の移動平均化を行ないます。計器の指示、出力の応答速度が速い、あるいはふらつきが大きい場合にフィルタの数値を大きくして下さい。単位は s e c (秒)です。

Page: 11/21

*1 オートレンジ設定例(表 1)




表 1 は%レンジ: 0~25%、ppm レンジ: 0~10000ppm にスケール設定したものを オートレンジにした場合の伝送出力の変化を示しています。


図中の太線の部分に沿って出力は変化します。

計器の内部処理としては設定された各レンジの MAX 値(フルスケール値)を サーチしセル起電力に対しどのレンジに該当するのか、ソフトが判断しています。 実例を挙げて説明いたしますとサンプルガス濃度がエアー(20.6%)から 100ppm まで 変化する場合上記のレンジで設定の分析計の指示、出力は以下のように変化します。

指示: 20.6%→ 1%⇔10000ppm→ 100ppm 出力:17.18→4.64⇔20.00 →4.16 (mA)

*2 スケール設定例(表 2)

伝送出力



スケール設定は SCL. L にて伝送出力のゼロ側(V 出力の 0V、mA 出力の 4mA)を酸素濃度何%に対応させるのか決定し、SCL. H にて伝送出力のスパン側(V 出力の 1V、5V 又は 10V、mA 出力の 20mA)を 酸素濃度何%に対応させるのか決定するものです。表では%のみ例示していますが、ppm、mV についても同様です。表 2 で横軸は表示される酸素濃度(%)、縦軸は伝送出力(電圧、電流)数値を示して

(1) は 0-25%に対して出力設定しています。

います。

- 入力数值: SCL. L=0.00、SCL. H=25.00
- (2) は 50-0%に対して出力設定しています。この場合濃度の増減方向と出力の増減方向が逆転しています。

入力数值: SCL. L=50.00、SCL. H=0.00

(3) は 10-40%に対して出力設定しています。この場合ゼロ側が酸素濃度 10% とシフトした状態になっています。

入力数值: SCL. L=10.00、SCL. H=40.00

(4) は 0-100%に対して出力設定しています。これは計器に表示される酸素濃度 の全範囲に対して出力設定したものです。


入力数值: SCL. L=0.00、SCL. H=100.00

Page: 13/21

Ⅲ-3 校正モード

CAL/ENT キーを2秒以上押すと校正モードになります。

校正モードは、酸素濃度の理想曲線とセンサーのばらつきを補正するためのモードです。 各レンジ個別校正の場合 %、ppm、mVの全測定単位の校正が可能です。



測定モードに戻るには $\overline{\text{MENU}}$ キーを 2 秒以上押します。



校正中、▼ ▲ 操作により表示部の数値の右下に点(ポイント)が点滅している時は、 校正値は変更されていません。 CAL/ENT キーを押すと変更されます。



何らかの理由で操作を途中で中止したい場合は MENU キーを1回押すと 校正モードの最初に戻ります。操作途中で CAL/ENT キーを押してなければ 誤操作の内容は計器のメモリにインプットされません。



校正操作は、設定モード: [使用単位の選択: $\hat{\mathbf{n}}$ od \mathbf{E}] で選択されたレンジのみ可能です。

その他のレンジを校正する場合は n o d E にて単位レンジを変更する必要があります。

これから下に述べます内容はあくまで実施例ですので、設定する数値(レンジ番号、 校正ガス濃度)は、お客様の設定値と同じではありません。ご注意下さい。



また N_2 ガスはゼロガスとしては使用出来ません。濃度の判明している 0_2 / N_2 ガスを使用して下さい。

校正実施例

エアー(20.6%)及び標準ガスとして $0.90\%O_2$ (9000ppm), 1000ppm O_2 が準備されている時の実施例を以下に記述します。

%レンジの校正

- 1) **CAL/ENT** キーを 2 秒以上押すと上段表示部に**5 P B n** が 表示されます。スパン校正を実施する場合はそのまま **CAL/ENT** キーをもう一度 押します。
- 2) 下段表示部に現在濃度が表示されます。この時点でエアーを導入します。 酸素濃度が安定してから、この数値を▼ ▲を用いて20.60%にあわせて CAL/ENT キーを押します。
- 3) 下段表示部が合わせた 20.60%の数値になり、それでよろしければ CAL/ENT キーを押します。これでスパン校正が終了です。
- 4) 3) の操作完了時点で1) の表示状態(校正モードの先頭) に戻ります。下段表示部に**5** P B n と表示されますので、これを▼ ▲を用いて E E r n 表示に変更します。0.90%O2の標準ガスを流し、スパン校正と同様の操作を行います。以上で%レンジでのゼロ/スパン校正が完了です。 再び MENU キーを 2 秒以上押すと測定モードに戻ります。 ゼロ校正とスパン校正は順不同で実施する事が可能です。



何らかの理由で操作を途中で中止したい場合は MENU キーを1回押すと 校正モードの最初に戻ります。操作途中で CAL/ENT キーを押してなければ 誤操作の内容は計器のメモリにインプットされません。

 $-O_2$ %バージョンでご使用の場合、上記%レンジの校正を実施することでマイナス側の校正も自動的に実施されます。

ppmレンジの校正

導入するガスの濃度は変わり、スパンガスとして 9000ppm、ゼロガスとして 1000ppm を使用しますが、操作は%レンジの校正と同様です。

オートレンジ使用時の校正

オートレンジ機能を解除し、%レンジと ppm レンジの各校正が必要となります。



- 注)校正後指示値が大幅に振らついたり、異常値を示したりする時は、校正値の設定 ミスもしくはガスの導入の誤りが考えられますので再度校正を実施して下さい。 どうしても、元に戻らない場合は設定モード【補正関係の設定】内の校正値クリア ーの操作(10 ^゚ージ)を行って下さい。
 - この操作後は全てのレンジの校正カーブが理論値に沿ったものとなりますので

文書番号: IM10062216

C-28C取扱説明書 Ver. 2.0

Page: 15/21

実際のセンサー起電力に合わせる為、再校正が必ず必要になります。 注) ゼロ、スパンどちらか1点のみの校正した場合、未実施の側(ZERO, SPAN のどちらか) は前回校正データのままとなります。

- 注)出荷時の校正カーブは理論式に沿った数値(本計器単体出荷の場合)あるいは 弊社検査の校正数値(センサーと組み合わせ出荷の場合)となります。
- 従って本計器単体出荷の場合はお客様の方でセンサーと組み合わせ校正を実施 する必要があります。



注)校正におけるゼロ、スパンガスについて

使用されるレンジのFS(フルスケール)を半分に分けて、下側の範囲に属する濃度 のガスをゼロガスと呼び、上側の範囲に属する濃度のガスをスパンガスと呼びます。 ゼロ、スパンガス導入時、ガスの順序を逆にしたり同一ガスをゼロースパンに 用いる等、操作を間違えないで下さい。誤操作で校正カーブが許容誤差から 大幅にはずれて適正な O₂ 濃度指示をしなくなります。

誤操作の場合、再校正を実施するか、校正値クリアーして再校正する必要があります。



校正操作がスムーズに行えない場合は往々にして他の原因(閉塞、センサーのフィル ターの目詰まり、ガスの流量不足、センサーの劣化等)による事がありますので無理 矢理校正する事はしないで、他の原因調査を十分に行ってからにして下さい。

VI. 故障追跡チャート(20 ページ)をご参照下さい。

リモート校正


簡易的にエアーのみで校正する事も出来ます。



この場合、校正モードの操作で実施するのは校正カーブに誤差を生じますので お止め下さい。エアーを導入し指示安定後、背面端子台のリモート校正接点を短絡 して下さい。

この機能を利用し、エアーを供給する電磁弁、タイマー、リレー、シーケンサを 組み合わせ、1点自動校正が可能となります。

表 3 真の酸素濃度



Page: 16/21

表3で(1)の直線は0。計の指示と真の酸素濃度が完全に合致している 状態で、(2)の直線は(1)に比べ勾配は同じで切片のみ異なる状態、 (3)の直線は(1)に比べ勾配も切片も異なる状態を示します。

セル起電力の経時変化は(2)の状態もあれば、(3)の状態もあります。 このどちらの状態を経て変化するのかは、使用条件(サンプルガス成分、周囲 雰囲気)によりますので確定出来ません。

簡易1点校正はセル起電力の経時変化が(2)であると見て、校正カーブを エアー1点にて判断しシフト(平行移動)するものです。

これに対し、校正モードにおける操作は(3)の状態のものを調整するもので ゼロ側だけ、あるいはスパン側だけといった1点だけの校正ではそのポイントのみを 移動させ、他の1点は既存のデータを採用しますので、(3)の状態のものを (1) の状態にする事が出来ません。従って必ず2点校正をお願いします。

- 例)校正データの結果が以下のようになったとします。
 - -3.10mV で 20.60% (スパン校正)

56.02mVで1.00%(ゼロ校正)

経年変化で20.75%を表示しているときのセル起電力が-5.38mV になっていた とします。理想曲線上では20.75%のセル起電力は

E=50*log (20.6/20.75) =-0.16mV となります。

よって、元の校正時の20.75%のセル起電力は

-3.10-0.16=-3.26mVとなっています。

経年変化により-5.38-(-3.26)=-2.12mV の差が生じるようになっており、 この後は、-2.12mVをシフトして酸素濃度を演算するようになります。

IV. 通信仕様

(1) 通信仕様

通信方式:半2重調歩同期式(ポーリングセレクティング方式)

伝 送 速 度:9600bps パリティビット:無しスタートビット:1ビット ストップビット:1ビットデータ 長:8ビット 文字コード:ASCIIコード

チェックサム : 有り

(2) 通信内容

Aタイプ

約1秒に1回データを伝送します。

诵常測定時

STX (1) (2) (2) (2) (2) (2) (3) ETX CR

- ①アラーム状態 0:異常なし、1:AL1 ON、2:AL2 ON、3:AL1、2 ON
- ②測定データ
- ③測定単位 %:%、P:ppm、V:mV

異常時

STX E(1) ETX CR

①:エラーコード 1=ヒーター断線または RTD 断線時

Bタイプ

約1秒に1回データを伝送します。

通常測定時

STX 1 22222 3 ETX CR

- ①アラーム状態 スペース:異常なし、1:AL1 ON、2:AL2 ON、3:AL1、2 ON
- ②測定データ 測定データによりデータフォーマットが変わります。
- ③測定単位 %:%、P:ppm、V:mV

異常時

STX ①E② ETX CR

- ①:スペース
- ②:エラーコード 1=ヒーター断線または RTD 断線時

Cタイプ

データの送受信可能

- ENQ (1)(1) STX (2)(2)(2)(2) ETX BCCL BCCH CR LF
 - ①機器番号
 - ②送受信データ(データにより桁数は変わります。)

機能	内 容
リアルデータ要求	温度、酸素濃度、警報状態、使用単位の読出し
レンジ設定	レンジ設定の読出しと書込み
単位/オート設定	単位/オートの読出しと書込み
警報設定	警報設定の読出しと書込み
リモート校正標準値	リモート校正標準値の読出しと書込み
セル温度用フィルタ設定	セル温度用フィルタの読出しと書込み
酸素濃度用フィルタ設定	酸素濃度用フィルタの読出しと書込み

※ Cタイプを御使用の場合、PCからのコマンドが必要です。

参考資料については弊社まで御請求下さい。

Page: 18/21

V. パラメーター早見表

メニュー項目

メニュー名	上段表示部	下段表示部	操作	出荷時設定値	備考
セル温度表示	O ₂ 測定値	数 値	MENU	約735℃	
セル電圧表示	O ₂ 測定値	数 値	MENU	観察時点のセル電圧	mVの単位
スケーリンク゛数値	O ₂ 測定値	数 値	MENU 3 秒サイクルで 表示自動切換	下限側、上限側スケール値	SCL.L SCL.H


モード項目

MODE No.	上段表示部	下段表示部	操作	出荷時設定値	備考		
RANGE	r8n6		CAL/ENT		レンジ設定		
	Unit	98(8 797 78	CAL/ENT	ご指定仕様	PECE:% PP点:ppm 点号:mV (-02 バージョン時はppmの表示無し)		
	dot	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	ご指定仕様	表示少数点位置 PE[E:1又は2 PP点:0又は1 (mV及び-02 バージョン時は表示無し)		
	5 C L.L	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	ご指定仕様	スケーリング 下限値		
	S C L.H	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	ご指定仕様	スケーリング、上限値		
MODE	ñod8		CAL/ENT		表示単位選択		
	ñodE	PECE PPA AUEO	▼ ▲ CAL/ENT	レンジの単位 ご指定仕様 指定なき時 PECE	オートレンジ ご指定のときは観察時の セル起電力がどのレンジ 範囲に含まれる かで表示レンジ が決定されます。 (-02 バージョン時は ppm, AUTO の表示 無し)		
ALM	8៤ភ		CAL/ENT		警報設定		
	8LA:		▼ ▲ CAL/ENT	ご指定のある場合 のみ設定 通常 NO	□ □ : 警報無し □ H : 待機付上限警報 □ L : 待機付下限警報 H : 上限警報 L : 下限警報		
	8 (0)	PE(E PPÄ Ä8	▼ ▲ CAL/ENT	ご指定のある場合 のみ設定 通常この項目無表示	ALM1 で NO の時は表示無し (-02 バージョン時は ppm の表示無し)		
	A (SE	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	ご指定のある場合 のみ設定 通常この項目無表示	ALM1 で NO の時は表示無し		
	8 (db	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	ご指定のある場合 のみ設定 通常この項目無表示	ヒステリシス設定 ALM1 で NO の時は表示無し		
	8675						
	8 2.0 E	AI 1 レ同様塾史					
	82.56	AL1 と同様設定					
	82.66						
	8 L.ād	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	ご指定のある場合 のみ設定 通常この項目無表示	警報演算タイプの選択 (-02 バージョン時は ppm の表示無し)		

		C-28C 取扱説明書 $Ver. 2.$		兄明書 Ver. 2. 0	Page: 19/21
R.ADJ	ი.8ძა		CAL/ENT		拡張機能
	CLEr	n o 9 E S	▼ ▲ CAL/ENT	通常 no	校正数値のクリアー
	E.8 + 8	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	通常 0	セル温度補正
	r.8dJ	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	20. 75	リモート校正使用時の エアー濃度数値 (20.60~20.90)
	5 F E. 1	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	-02 バージョン時のみ設定 通常この項目無表示	+%02 側シフト量 (-02 バージョン時表示し設定可能)
	5 F Ł. 2	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	-02 バージョン時のみ設定 通常この項目無表示	-%02 側シフト量 (-02 バージョン時表示し設定可能)
	SFŁ	o y	▼ ▲ CAL/ENT	-02 バージョン時のみ設定 通常この項目無表示	シフトの有効/無効
	Ł.F.L. Ł	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	通常 3	温度表示フィルタ、秒数
	o.Flt	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	通常 3	酸素濃度(%)フィルタ、秒数
	P.F.L.E	数 値	▼ ▲ CAL/ENT	通常 10	酸素濃度(ppm)フィルタ、秒数 (-02 バージョン時表示無し)
	88.	数 値	CAL/ENT	出荷時バージョン	製品バージョン

Page: 20/21

VI. 故障追跡チャート




*1: 所定の温度(約735℃)を大幅に越えた温度になる場合や振り切れの場合はRTD(測温抵抗体)の 断線あるいは断線直前状態の可能性が大きいと判断されます。通電を止めマルチメーターの抵抗 レンジでヒーター・RTD の各抵抗値を測定して下さい。抵抗値の標準的な常温数値 は「本書5ページ」に記述しています。

センサーの各抵抗値に異常が無い場合はコントロールユニットの不良が考えられます。

- *2:お客様にて代替のものがあればそれに取り替えます。この場合は、校正を実施する必要があります。コントロールユニット修理は弊社にご返送下さい。
- *3:センサーアセンブリを交換する時は必ずコントロールユニットの電源を OFF にしてから交換して下さい。センサーアセンブリの不良がコントロールユニットの不良から派生した場合も想定され、交換後の通電には細心の注意で温度上昇を監視して下さい。

温度が通電直後から急激に上昇する場合と所定の温度を 10℃以上超えてしまった場合は、温度 暴走の恐れがあり即座に電源を落として下さい。この場合センサー/コントロールユニットの 両方を弊社までご返送下さい。また通電した状態でセンサーを交換されますと温度上昇が急激 に発生し最悪の場合センサー折損や断線に至りますのでご注意下さい。

注)上の状態は通電開始時のみならず測定途中で発生することもありますのでその場合温度表示の 状態を観察し、どの箇所が不良なのかを調査下さい。



*1:測定時のトラブルシューティングは温度制御のトラブルが無い前提で実施して下さい。

*2:サンプルガス吸引の方法には数種類ありますので、配管フロー図をご参照になり、真の原因は 何なのか別途検討する必要があります。例えば「サンプル圧不足が原因の場合、ポンプ吸引の 方法を採る場合ではポンプの吸引能力に問題があるのでポンプの弁の掃除やポンプそのものを 交換しなければならない」などです。

*3:TBフィルターの交換はセルの長寿命化に有効です。汚れはもちろんのこと破損している場合 は必ず交換して下さい。

注)汚れの判断:一度TBフィルターを外し汚れがフィルター内部にまで浸透している場合に交換 して下さい。

*4:セル電圧の変化の程度に比べ指示変化が極端に少ない場合(校正曲線が水平に近い)と指示変化 が極端に大きい(校正曲線が垂直に近い)場合は校正ミスの可能性があります。 校正クリアー[本書10ページ]を一度実施して指示確認して下さい。実施後正常に近い状態に 復帰した場合はセンサーアセンブリを交換する必要はなく、続けて正式校正を実施して下さい。

